



Détail d'une porte


Dans la fiche d'une porte, vous trouvez le détail de la porte :

- Dessin et type de produit
- Numéro de série du produit
- Etat des pile : passez la souris sur la batterie pour connaître l'état de la batterie, le % restant, la date et l'heure de la dernière remontée de l'information,
- Durée de déverrouillage : temps de maintiens déverrouillé après un accès, de 1 à 30 secondes
- Signal sonore : activer/désactiver le buzzer du produit.
- Évènements : quels évènements sont générés par le produit
 - o Aucun : le produit ne générera aucun évènement de passage et autres.
 - o Par défaut : le produit générera les évènements de passage des badges connus et d'autres évènements usuels lié au produit.
 - o Tous : le produit générera en plus des évènements par défaut certains autres évènements de débogage.


Certains produits (lecteur mural, contrôleur de porte connecté) possèdent des paramètres techniques supplémentaires. Référez-vous à la notice de ces produits pour de plus amples informations à propos de ceux-ci.

 **Cylindre** 

Numéro de série 402124E04FD657

État des piles 

Durée de déverrouillage – 5 s +

Signal sonore 

Évènements Par défaut ▾

Révision #3

Créé 28 avril 2025 13:18:03 par Béatrice

Mis à jour 29 avril 2025 15:23:41 par Olivier