Paramètres globaux

Paramètres

- **Jours fériés automatiques** : activer ou désactiver. (Jours fériés nationaux français).
- **Changements d'heures automatiques** : activer ou désactiver. (Changement d'heure France métropolitaine).
- désactiver l'une de ces options ci dessous si vous n'utilisez par les smartphones ou les badges physiques pour ouvrir les serrures.
  - **Activation du Bluetooth sur les produits** :
  - **Activation du RFID (badges physiques) sur les produits**
- **Durée de stockage des évènements** : permet de conserver les évènements pendant le nombre de jours indiqué. Au delà, les événements ne sont plus disponibles sur le logiciel et sur les produits.
  - minimum : aucun événement enregistré
  - Maximum : 365 jours
- **Formater le badge lors de la restitution**
- **Rendre disponible les actions programmées** : activer pour débloquer les fonctionnalités liées aux actions programmées
- **Rendre disponible les options (passage libre)** : activer pour débloquer les fonctionnalités liées au passage libre
- **Notifications e-mail** : inscrire un email pour être notifié certaines actions comme l'alarmes d'un CPC, les piles faibles, les demandes de réservations
- **Votre abonnement** : permet de connaître le nombre d'items utilisé dans votre logiciel

Valeurs par défaut

- **Durée de déverrouillage par défaut** : c'est la valeur que prendra par défaut la durée de déverrouillage sur la page d'une porte. La valeur effective reste ensuite modifiable pour chaque porte.
- **Mémoire allouée par défaut des badges/cartes** : à définir en fonction des badges utilisés. Nous vous conseillons **500 octets** pour garantir une lecture rapide.
  - 0 octet : pas d'écriture sur le badge. Utilisation du numéro physique du badge.
  - 32 octets : utilisation du numéro logique protégé iwa inscrit dans le badge.
  - 500 octets et plus : le badge transporte les droits d'accès de l'usager, les mises à jour du site pour les serrures, et les événements.
- **Temporisation passage libre par défaut** : activer cette option pour choisir la durée par défaut de la temporisation du passage libre (à partir de la durée, le passage libre est désactivé automatiquement)
- **Début de validité par défaut des badges**
- **Fin de validité par défaut des badges**

- **Permettre IwaClé hors ligne par défaut** : A la création d'un badge virtuel, le badge sera autorisé par défaut à ouvrir même sans connexion internet. Ce paramètre est modifiable pour chaque badge virtuel.
- **Renouvellement forcé par défaut**

Révision #10
Créé 2024-08-27 15:15:13 UTC par Béatrice
Mis à jour 2026-02-03 10:01:56 UTC par Olivier