

Comment changer la pile de la batteuse Iwa ?

- Outillage : une pile neuve
Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la batteuse iwa

1 Démontez la batteuse

2 Mettre la pile neuve, et vérifier son bon fonctionnement



Attention au sens



3 Remettre la batteuse en place

Révision #2

Créé 2025-05-13 15:11:15 UTC par Béatrice

Mis à jour 2025-05-13 15:14:20 UTC par Béatrice