Comment changer la pile de la plaque béquille iwa pour antipanique ?

- 2 pile LR6 Lithium neuves
- Temps : moins de 1 minutes

Pour changer la pile de la béquille électronique Iwa, placez vous côté intérieur.

Déclipsez le capot du boitier pile

Révision #3
Créé 2025-09-02 07:00:07 UTC par Béatrice
Mis à jour 2025-09-02 09:28:00 UTC par Béatrice