

# Comment changer la pile de la plaque béquille iwa pour antipanique ?

- 2 pile LR6 Lithium neuves
- Temps : moins de 1 minutes

Pour changer la pile de la béquille électronique Iwa, placez vous côté intérieur.

Déclipez le capot du boitier pile

---

Révision #3

Créé 2 septembre 2025 07:00:07 par Béatrice

Mis à jour 2 septembre 2025 09:28:00 par Béatrice