Comment changer la pile de la plaque béquille iwa ?

- Outillage : la clé de démontage de la béquille et une pile neuve
- Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la béquille électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :

https://www.youtube.com/embed/fKZ7Rse_enc?list=PLMFpg07j06yM7yk5Nsi4cQ8Hq6h9dWjHBindex=10&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=fKZ7Rse_enc

> **Après changement de pile, tester avec un badge valide, porte ouverte**

Révision #4
Créé 2024-05-17 13:52:52 UTC par Béatrice
Mis à jour 2026-01-22 13:54:15 UTC par Béatrice