Comment installer une plaque béquille iwa ?

Installer une plaque béquille électronique iwa pour antipanique

La béquille iwa est compatible avec les antipanique de la marque Iséo.

- Perceuse
- Outillage : un tournevis cruciforme, le gabarit de pose de la béquille pour antipanique

Notice de Pose

- Démontez l'antipanique
- Percer selon le gabarit de pose
- Passez le fil de la pile dans le dia
- Face intérieure de la porte : Insta 2 vis fraisées M5 (côté étroit vers l'extérieur de la porte)



Modèle Push barre ISEO : Coupez le carré à 5mm de la plaque de propreté et installer le fourreau de 8mm au raz du carré

Modèle Push barre MODULO (Antipanico) : Coupez le carré en retrait de 5mm de la plaque de propreté et installer le manchon

- Installez l'antipanique selon la notice sans installer les caches de finition
- Test de fonctionnement : Branchez le boitier pile, passez un badge autorisé sur la béquille électronique iwa, et vérifiez le bon fonctionnement.
- Positionnez le fil dans son logement du boitier pile et logez le surplus dans l'épaisseur de la porte.
- Fixez le boitier pile verticalement (pour une antipanique 1 point) ou horizontalement (pour une antipanique 3 points)

Révision #5
Créé 2025-09-02 07:00:07 UTC par Béatrice
Mis à jour 2026-09-23 12:55:49 UTC par Béatrice