

Comment installer une plaque béquille iwa ?

Installer une plaque béquille électronique iwa pour antipanique

La béquille iwa est compatible avec les antipanique de la marque Iséo.

- Perceuse
- Outillage : un tournevis cruciforme, le gabarit de pose de la béquille pour antipanique

1. Démontez l'antipanique
2. Percer selon le gabarit de pose
3. Passez le fil de la pile dans le diamètre 16 (trou supérieur)

4. Face intérieure de la porte : Insta

es M5 (côté



étroit vers l'extérieur de la porte)

5. Coupez le carré à 5mm de la plaque de propreté
6. Installez le manchon de 8mm au raz du carré
7. Installez la l'antipanique selon la notice Iséo sans installer les caches de finition
8. Test de fonctionnement : Branchez le boitier pile, passez un badge autorisé sur la béquille électronique iwa, et vérifiez le bon fonctionnement.
9. Positionnez le fil dans son logement et logez le surplus dans l'épaisseur de la porte.
10. Fixez le boitier pile verticalement (pour une antipanique 1 point) ou horizontalement (pour une antipanique 3 points)

Révision #3

Créé 2 septembre 2025 07:00:07 par Béatrice

Mis à jour 8 septembre 2025 12:04:25 par Béatrice