

# Les seuils de pile

Votre produit iwa doit impérativement être alimenté par une pile de type lithium 3V format CR123A disponible chez Pollux.

## Seuil de pile faible (la pile a besoin d'être changée) :

- Retard d'ouverture sur les serrures de 2 secondes et séquence de led (2 flashes jaunes)
- Information Logiciel : pile basse dans fiche produit

## Seuil pile critique :

- Refus d'ouverture pour usager standard (2 flashes jaunes, 2 bip refus)
- Ouverture acceptée pour usager avec option secours pile (activable sur la fiche de l'utilisateur)

---

Révision #3

Créé 13 mai 2025 15:58:18 par Béatrice

Mis à jour 29 janvier 2026 17:34:13 par Béatrice