

Configuration

À la première ouverture de l'application, vous ferez face à l'écran suivant :



Bienvenue sur iwaClé

Utilisez le lien reçu par e-mail pour configurer automatiquement votre clé

Ou bien entrez manuellement votre clé en touchant ici

Afin de pouvoir déverrouiller les serrures auxquelles vous avez le droit d'accès, il est nécessaire de configurer l'application avec votre clé de sécurité personnelle.

La façon la plus simple de faire cela est totalement automatique : il vous suffit, depuis votre smartphone, de suivre le lien "automatiquement" contenu dans l'e-mail ayant pour titre "Badge d'accès virtuel iwaClé". Cela ouvrira une page web puis l'application et la configurera automatiquement avec votre clé.

Vous pouvez également configurer manuellement votre clé en touchant "Ou bien entrez manuellement votre clé en touchant ici" sur l'écran ci-dessus. La clé à saisir est présente dans l'e-

mail "Badge d'accès virtuel iwaClé", sous la forme XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

Vous pouvez également envoyer la clé d'accès par tous moyens à votre disposition.

Pour trouver la clé d'accès à iwaClé, allez dans sur l'usager, cliquez sur les 3 points du badge virtuel, cliquez sur "afficher la clé", copiez la clé ou envoyez là par e-mail.

Une fois votre clé utilisée sur un appareil, elle ne pourra plus être utilisée sur un autre appareil.

En cas de changement d'appareil, le gestionnaire de votre site devra vous créer un nouveau badge virtuel, vous recevrez ainsi une nouvelle clé.

Révision #9

Créé 15 avril 2024 14:11:51 par Olivier

Mis à jour 6 janvier 2026 14:32:47 par Olivier