

# Paramètres

Les paramètres d'*iwaClé* sont accessibles une fois votre clé [configurée](#) en touchant l'icône d'engrenage présent en haut à droite dans l'application.

## Distance de détection

Il s'agit d'une valeur liée à l'intensité du signal radio entre l'appareil mobile et les serrures. Plus sa valeur est haute, plus la détection portera loin. Par défaut, sa valeur est 90.

La distance effective peut varier en fonction de nombreux paramètres impactants la qualité du signal (puissance de l'appareil mobile, type de cloison, environnement). À titre indicatif, pour ordre d'idée : la valeur minimale (60) correspondra à une distance jusqu'à 30cm et la valeur maximale (120) correspondra à une distance pouvant aller jusqu'à une quinzaine de mètres.

Si la détection vous semble aléatoire ou sa portée trop faible, nous vous conseillons d'augmenter cette valeur.

## Durée de détection

Il s'agit de la durée de [recherche des serrures à proximité](#). Par défaut, sa valeur est de 5 secondes.

Si la détection vous semble aléatoire ou sa portée trop faible, nous vous conseillons d'augmenter cette valeur.

## Visibilité des serrures sans accès

Ce paramètre permet de choisir si l'application doit vous montrer ou non les serrures qu'elle détecte mais auxquelles vous n'avez aucun droit d'accès. Ces serrures vous seront montrée en opacité réduite afin de les différencier avec les autres.

Par défaut, ce paramètre est désactivé : seules les serrures sur lesquelles vous avez un droit accès vous sont montrées.

## Verrouillage biométrique

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la sécurisation de l'application par le verrouillage biométrique de votre appareil.

Si ce verrouillage est activé, vous devrez vous authentifier par biométrie (empreinte, Face ID, ...) à chaque ouverture de l'application.

# Réservations

Ce menu apparaît si l'administrateur vous a autorisé à faire des réservations

## Oublier ce badge

Vous permet de vous déconnecter d'iwaClé et de réinitialiser l'application, pour supprimer la [clé de sécurité](#) qui y est configurée.

Vous perdrez vos accès actuels et l'application vous demandera de [configurer](#) une nouvelle clé de sécurité afin de synchroniser un nouveau badge virtuel.

---

Révision #18

Créé 2024-04-15 14:15:11 UTC par Olivier

Mis à jour 2026-01-05 14:28:32 UTC par Béatrice