

Installation du logiciel

- Sur mobile, avec l'application iwaGestion
- Sur ordinateur, avec la version web et l'encodeur

Sur mobile, avec l'application iwaGestion

Prérequis

Les versions minimales des systèmes supportés sont Android 7 et iOS 12.4.

QR-code

Scannez ce QR-code sur votre appareil mobile afin d'être redirigé vers la fiche du Google Play Store ou de l'App Store de l'application :



Android

Installez l'application via le Google Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.pollux.iwa.iwadmin>

Apple iOS

Installez l'application via l'App Store

<https://apps.apple.com/fr/app/iwadmin/id1553323520>

Sur ordinateur, avec la version web et l'encodeur

Vous avez accès au logiciel iwaGestion par une application web accessible depuis votre navigateur. Les fonctionnalités Bluetooth ne sont pas disponibles depuis cette version web du logiciel.

Avec l'application web, vous pouvez utiliser l'encodeur usb de bureau pour paramétrer des badges RFID.

Accès à l'application web depuis votre navigateur : <https://iwa.pollux.fr>

Installation de l'encodeur

Brancher l'encodeur sur une prise usb, dans la barre de menu, cliquer sur "encodage de badge", la page web vous propose d'installer d'iwaCoder : une extension navigateur + un driver.

iwaCoder est disponible sous Windows et Mac pour Firefox et Chrome.