

Configurer une porte


La configuration d'une porte permet la mise à jour de la serrure. Les serrures peuvent être mises à jour de plusieurs façons.

À tout moment, vous pouvez visualiser dans le logiciel les portes et les supports d'accès qui ne sont pas à jour. (Icône).

La configuration permet de mettre à jour la liste blanche des badges,

Configurer la serrure avec l'application mobile iwaGestion

- Placez vous à proximité de la porte à mettre à jour,
- Ouvrez l'application mobile iwaGestion
- Depuis la page listant les portes (Menu > Portes) appuyez sur le logo Bluetooth pour scanner les portes à proximité
- Les portes détectées à proximité s'affichent dans la liste
- Cliquez sur la porte de votre choix
- Cliquez sur le bouton "CONFIGURER"
- Le produit clignote : Flash bleu, Flash vert, bip
- La configuration est terminée
- L'icône a disparu



Configurer la serrure avec l'application de l'utilisateur iwaClé

- Placez vous à proximité de la porte à mettre à jour,
- Ouvrez l'application mobile iwaClé
- Cliquez sur la porte de votre choix pour demander l'ouverture
- La configuration de la porte se fait en toute transparence pour l'usage après l'autorisation d'ouverture

Révision #4

Créé 29 avril 2025 09:30:50 par Olivier

Mis à jour 5 janvier 2026 14:12:58 par Béatrice