

Sur ordinateur, avec la version web et l'encodeur

Vous avez accès au logiciel iwaGestion par une application web accessible depuis votre navigateur. Les fonctionnalités Bluetooth ne sont pas disponibles depuis cette version web du logiciel.

Avec l'application web, vous pouvez utiliser l'encodeur usb de bureau pour paramétrer des badges RFID.

Accès à l'application web depuis votre navigateur : <https://iwa.pollux.fr>

Installation de l'encodeur

Brancher l'encodeur sur une prise usb, dans la barre de menu, cliquer sur "[encodage de badge](#)", la page web vous propose d'installer d'iwaCoder : une extension navigateur + un driver.

iwaCoder est disponible sous Windows et Mac pour Firefox et Chrome.

Révision #11

Créé 2024-08-27 15:06:39 UTC par Béatrice

Mis à jour 2026-01-06 14:25:29 UTC par Olivier