

# Comment changer la pile de la mini béquille Iwa

- Outillage : l'outil de démontage de la béquille et une pile neuve  
Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la mini béquille électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :

[https://www.youtube.com/embed/dpBZ3qbTOUg?si= I-k5J\\_K4uG3t0Gd](https://www.youtube.com/embed/dpBZ3qbTOUg?si= I-k5J_K4uG3t0Gd)

[https://youtu.be/dpBZ3qbTOUg?si= I-k5J\\_K4uG3t0Gd](https://youtu.be/dpBZ3qbTOUg?si= I-k5J_K4uG3t0Gd)

# 1

Placez-vous coté extérieur. Positionnez l'outil de démontage et enlever le capot



# 2

Retirez la pile. Et placez la pile (attention à la polarité)

# 3

Mettez le capot (vérifiez le sens de montage)

# 4

Testez le bon fonctionnement de votre produit

---

Révision #1

Créé 30 mai 2024 14:18:22 par Béatrice

Mis à jour 13 mai 2025 15:02:03 par Béatrice