

# Comment changer la pile de la plaque béquille iwa ?

- Outillage : la clé de démontage de la béquille et une pile neuve
- Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la béquille électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :

[https://www.youtube.com/watch?v=fKZ7Rse\\_enc](https://www.youtube.com/watch?v=fKZ7Rse_enc)

**Après changement de pile, tester avec un badge valide, porte ouverte**

---

Révision #4

Créé 17 mai 2024 13:52:52 par Béatrice

Mis à jour 22 janvier 2026 13:54:15 par Béatrice