

# Comment changer la pile de la plaque béquille iwa ?

- Outillage : la clé de démontage de la béquille et une pile neuve
- Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la béquille électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :

[https://www.youtube.com/watch?v=fKZ7Rse\\_enc](https://www.youtube.com/watch?v=fKZ7Rse_enc)

---

Révision #3

Créé 17 mai 2024 13:52:52 par Béatrice

Mis à jour 13 mai 2025 15:02:03 par Béatrice