

Comment installer un lecteur mural

Outillage : perceuse, vis et chevilles (adaptées au support non fourni), petit tournevis, Torx n°10, outil de démontage (livré avec le produit).

Temps : moins de 15 minutes

1

Le lecteur est livré monté



Utilisez l'outil de démontage, insérez dans le trou, et démontez le capot.



Dévissez la vis avec le tournevis Torx.



Démontez la platine Inox pour la fixer au mur.

Attention : pour garantir l'étanchéité, le support doit être plan. A défaut utilisez une plaque de propreté

2




Passez le câble par le trou central, puis fixez la platine sur son support, à travers les deux trous de fixation.

raccordez le lecteur mural : [Comment raccorder un lecteur mural](#)

3



Inclinez le lecteur et engagez la bride inférieure de la platine.



Plaquez le boîtier (bride supérieure sous le boîtier plastique).



Remplacez et serrez la vis de fixation Torx.



Repositionnez le capot.
⚠ Attention au sens.

Révision #2

Créé 30 mai 2024 16:02:25 par Béatrice

Mis à jour 13 mai 2025 15:51:08 par Béatrice